



MONTERING/MALING:

TAKROSETTER

Festes med fliselim og 4 skruer, sparkles, fuges og maler.

1. a.
Dersom rosetten skal festes rundt en elektrisk boks for oppheng av lampe, bruker du en hullsag og skjærer ut et hull på 8 cm diameter. Bor muligens sages fra begge sider, avhengig av tykkelsen på rosetten. (Rosetten kan bestilles ferdig uthulet). 8 cm i diameter er samme diameter som boksen i taket. Fest rosetten som nevnt nedenfor og skru til slutt boks-dekselet på utsiden av rosetten for å skjule hullet, men her må du bruke lange skruer for å få feste skruene til den elektriske boksen.
b.
Dersom du ikke har elektrisk boks i taket men ønsker å trekke ledningen gjennom taket og rosetten trenger du et hull i midten på ca. 3 cm (nok plass til ledning og krokfeste). Kroken festes i taket ved siden av ledningen. Fest rosetten som nevnt nedenfor.
c.
Rosetten kan også brukes som dekor i taket uten lampeoppfeng. Fest rosetten som nevnt nedenfor.
2. Montering:
Bor 4 hull i rosetten (mot ytterkant). Finn et "glatt" område dersom det er mye monister. Fliselimen smores punktvis på rosetten. (Viktig: Bruk ferdig blandet fliselim, ikke pulver som du blander selv).
3. Etter montering av rosetten fyller du skru-hullene med sparkelmasse. Dersom du ønsker et perfekt resultat fuger du med Acryl fugemaske i åpningen mellom rosett og tak (fingeren er et ypperlig verktøy for et jevnt resultat).
4. Mal rosetten (kan også gjøres før montering) med 1 strok matt oljemaling. Deretter 1 strok med vannbasert maling, nr. 07. Begge strok påføres med tynde lag.

N.B.: Fest *aldrig* et lampe-oppfeng (krok) direkte i takrossetten.